

## **Краткая инструкция подключения к светильнику с wi-fi RSTtech**

1. Включить wi-fi в телефоне (планшете, пк).
2. Найти в списке сетей модель светильника и подключится.
3. Запустить интернет-браузер, в адресной строке ввести 192.168.32.1 и нажать ввод, после этого загрузится меню светильника.

## **Возможные неисправности и их решение.**

Телефон (планшет, пк) не видит в списке сетей wi-fi светильник.

причина: выключен wi-fi в светильнике (панель вкл/выкл. wi-fi).

решение: включить wi-fi нажатием и удержанием на несколько секунд панели управления светильника.

Светильник в списке сетей wi-fi отображается некорректно.

решение: выключить и включить wi-fi на панели управления светильника.

При использовании двух и более светильников один или более пропал в списке сетей wi-fi.

причина: назначение одинаковых имен двум или более светильникам.

решение: выключить с розетки все светильники кроме одного и изменить его имя, после провести переименование по очереди остальных светильников.

Полные инструкции тут : <https://rst-tech.com.ua/support/docs>