

Опис функцій терморегулятора та контролера обертів вентилятора



Для установки температури: натискаємо кнопку "SET", індикатор почне моргати, кнопками "+" і "-" встановлюємо потрібну температуру.

Даний термостат може слідкувати як за верхньою межею так і нижньою (при заданій температурі реле буде або замикає або розмикає контакти). Щоб встановити потрібний режим потрібно натиснути кнопку "SET" більше трьох секунд, на дисплеї з'явиться "P0", це означає, що ми зайшли в програмне меню. далі натискаємо знову "SET" і вибираємо потрібний режим: "C" - охолодження або "H" - нагрів.

Далі налаштування в меню "P1" - гістерезис - це різниця температур при якій включиться або вимкнеться термостат, (заводська настройка 2 ° C).

Наступний крок - це меню "P2" - верхня межа установки підтримуваної температури (за замовчуванням + 110 ° C). Та "P3" нижня межа установки підтримуваної температури (за замовчуванням -55 ° C). При досягненні цих температур терморегулятор буде вимкнений. В меню "P4" корекція температури, можна відкалібрувати показники температури до однієї десятої градуса (за замовчуванням 0 ° C).

Пункт меню "P5" відповідає за затримку часу включення реле, можна виставити до 10 хв.

Пункт "P6" - це меню керування захистом від перегріву. OFF-захист вимкнено, ON - захист ввімкнено.

Меню P7 - Блокування налаштувань. On - блокування викнено, OFF - блокування вимкнено. Налаштування будуть заблоковані доки пункт P7 буде знаходитись в положенні ON.

Регулятор обертів задає швидкість потоку повітря, який дозволяє виставити при потребі потрібний рівень балансу оберти-температура

